

## Wskaźniki wypływu wody



### 118-1302

- Pokrywa w kolorze lawendowym do modeli wynurzalnych z serii 570Z



### 102-1211

- Pokrywa w kolorze lawendowym do modeli wynurzalnych z serii 570Z
- Zawiera uszczelkę samooczyszczającą



### 102-0563

- Przystawka do nawadniania krzewów, w kolorze lawendowym, 570Z
- Możliwość instalacji na trzpieniu 13 mm (1/2") NPT

## Części do wszystkich modeli



### 570SEAL

- Uszczelka do wszystkich modeli 570Z
- Zalecane do modernizacji



### Zawór stopowy 570CV

- Zawór stopowy dla wszystkich modeli 570Z
- Montowany w terenie w celu zapobieżenia wypływowi wody po zakończeniu cyklu pracy

## Trzpień i przedłużki serii

### 570-6X

- Przedłużenie 570Z
- Gwint zewnętrzny na wlocie umożliwia instalację na dowolnym zraszaczu wynurzalnym 570Z lub przystawce do nawadniania krzewów, zapewniając przedłużenie o 15 cm (6")
- Maksymalne ciśnienie: 5,2 bara (75 psi)



### 570SR-6 i 570SR-18

- Trzpień stacjonarny 570Z
- Wlot z gwintem zewnętrznym 13 mm (1/2") do instalacji na łącznikach rurowych
- Maksymalne ciśnienie: 5,2 bara (75 psi)
- Wysokość: 15 cm (6"), 45 cm (18")



## Narzędzia



### 89-6395

- Narzędzie do wyciągania trzpieni i demontażu sit do wszystkich modeli z serii 570Z



### 102-1777

- Narzędzie X do modeli z serii 570Z XF/PRX do łatwego demontażu i montażu dysz



### 89-7350

- Narzędzie do regulacji wszystkich modeli z serii 570Z



### PRNTOOL

- Narzędzie regulacyjne PRN do dysz obrotowych z serii Precision™
- Do regulacji kąta nawadniania i zasięgu.



### PNOZZTOOL

- Wytrzymałe narzędzie do wyciągania trzpieni i demontażu sit
- Pasuje do wszystkich marek i modeli zraszaczy
- Opatentowane